

3. PROCESO N°3: LONAS

3.1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Verificar que se trata de toldos de naturaleza PVC.

La superficie ha de ser desengrasada escrupulosamente con desengrasante limpieza plásticos nº 94.

3.2. APLICACIÓN ACABADO:

Una vez se haya preparado la superficie como se indica en el punto anterior, se procederá al pintado o rotulado con URKI-LON tal y como se recoge en su ficha técnica.

Para evitar problemas de alargamiento de secados y sobre todo agrietamientos, es muy importante no sobrepasar espesores mayores de 25 my.

FLUJO DE PINTADO

